

## Udtræks-beslag til EW-Hemsestige nr. 11.

Stigebeslaget består af:

- 2 stk. Vægbeslag / glidebeslag.
- 2 stk. Vinkelbeslag med styretap til mont. på stigen.
- 4 stk. pvc. propper firkantede til vægbeslaget (top og bund).
- 4 stk. pvc. propper runde til vægbeslaget (på forsiden).
- 4 stk. skruer 4,0 x 20 mm. til mont. af vinlel på stigen.



### Montering af beslaget :

Monter vinkel beslaget på stige vangernes bagside, med de 4 stk. skruer 4,0 x 20 mm. som vist på billed nr. 2 , altså på toppen af stigen, og med tappen nederst.

Stil stigen mod væggen, hvor den skal monteres, Monter nu på indvendig side af vangerne, vægbeslaget, som vist på billed nr. 3, med åbning opad, og med de små huller mod væggen, toppen af vægbeslaget skal passe i højde med vinkelbeslaget på stigen. (der er ikke leveret skruer med til montering af vægbeslaget, da underlaget kan variere).

Når vægbeslaget er monteret, og stigen er sat ned i slidsen / udfræsningen, skal pvc. propperne monteres i hullerne.

Stigen er nu klar til brug !

NB: hvis ikke stige's højden passer kan stigen afkortes, både i toppen og i bunden, alt efter hvordan det passer bedst, på stedet.



