



## ***Montering af en EW- Loftrappe.***

*(gældende for alle modeller uden brandgodkendelse).*

- Loftrappe med træfiberlåge med 46 mm isolering & 3 delt stige.
- Loftrappe med træfiberlåge med 95 mm isolering & 3 delt stige.
- Loftrappe med planforsænket låge med 70 mm. isolering & 3 delt stige.
- Loftrappe med låge med 70 mm. isolering til beklædning med Træbeton, eller anden beklædning op til 25 mm.

### ***Montering :***

Der udveksles mellem spær med planker, så hullet til loftrappen bliver ca. 2 - 3 cm. større end Udv.karm mål på loftrappen. Karmen monteres så forside af karmen er plan med loftet, og skrues forsvarligt med 2 stk. skruer i hver karmside. Samtidig kontrolleres det at lågen har den fornødne frigang og rette anslag. Der skal så enten stoppes med stenuld eller med skum på bagsiden af karmen mod bygningsdel. Loftrappen betjenes med en stangnøgle i vores tungelås.

Når loftrappen er monteret skal stigen tilpasses /afkortes så den passer til gulvet.

Dette er meget vigtig så hvis det ikke overholdes bortfalder garantien på loftrappen.

Se U-værdier og Tæthedsklasse på Loftrappen på hjemmesiden [www.ewloftrapper.dk](http://www.ewloftrapper.dk)

Tak fordi du valgte en af vores Loftrapper.